

Trycksäkringsventil

Trycksäkringsventilen har till uppgift att om ett läckage skulle uppstå i karosseridelens tryckluftskretsar blockeras dessa av trycksäkringsventilen så att bromssystemet skyddas från tryckfall. Trycksäkringsventilen är placerad på ventilblocket till höger om batterierna.